

DEZYNFEKCJA SKAŻONYCH TERENÓW POWODZIOWYCH

1. Do dezynfekcji mułu, padliny, zebranych śmieci, fekaliów należy stosować wapno chlorowane. Wapno chlorowane należy stosować w postaci roztworu wapiennego (1 kg wapna rozpuścić w 10 l wody i dokładnie wymieszać).
2. Przygotowanym roztworem należy skropić powierzchnie zagrażające skażeniem w sposób dokładny i równomierny, aż cała powierzchnia zostanie pokryta równomiernie (ok. 10 l roztworu na 20 m² powierzchni).
3. Doły z płynną zawartością należy posypać suchym wapnem chlorowanym stosując ok. 0.5 kg na 1 m² powierzchni.
- 4. Uwaga !!! Nie wolno stosować w pomieszczeniach zamkniętych.**
5. Do dezynsekcji mułu, padliny, zebranych śmieci, fekaliów należy stosować również 20% roztwór chloraminy tj. rozpuścić 200 g chloraminy w 1 l wody.
6. Przygotowanym roztworem należy skropić powierzchnie zagrażające skażeniem w sposób dokładny i równomierny, aż cała powierzchnia zostanie pokryta.
7. Doły z płynną zawartością należy zalać 20 % roztworem chloraminy.
- 8. Uwaga !!! Nie wolno stosować w pomieszczeniach zamkniętych.**

Środki ostrożności:

- Przy przygotowaniu roztworu należy używać rękawic i okularów ochronnych.
- W przypadku zachłapania oczu lub skóry należy natychmiast przemyć wodą bieżącą.